

Software pro spojování termogramů

LabIR® ThermoStitch

► **Hlavní funkce:**

Spojování termovizních snímků rozdílnými metodami

Výsledkem je plně radiometrický termografický soubor

Nástroj pro pohodlnější spojování termogramů s **volitelnou průhledností vybraného snímku**

Manipulace s termogramy - posouvání, zvětšování, zmenšování, rotace

Možnost uložení úprav do projektu pro další editaci



► **Možnosti a nastavení softwaru:**

Uživatelské nastavení:

- nastavení jazyka (CZ, EN)
- nastavitelná velikost mřížky na pozadí
- nastavení průhlednosti termogramu
- zoomování/posouvání obrazovky

Načítání termogramů:

- podporované formáty: JPEG (radiometrický soubor FLIRu), FFF, LRC (soubor LabIRu)
- spojeny mohou být pouze soubory stejného typu

Manipulace s termogramy

- posouvání
- zvětšování, zmenšování
- rotace
- přibližná manipulace pomocí počítačové myši
- přesná manipulace pomocí šipek klávesnice nebo zadáním numerických hodnot

Ukládání souborů

- možnost ukládání souborů do projektů
- projekty mohou být znovu otevřeny a upravovány později
- uživatel může zadat nové umístění vymazaného nebo přesunutého souboru během načítání projektu

Export

- nastavitelná oblast exportu
- metody výpočtu hodnot překrývajících se termogramů:
 - TOP (podle pořadí termogramů)
 - HALF WAY (bližší hrana)
 - LINEAR (lineární přechod)
- podporované formáty exportu:
 - JPEG (radiometrický)
 - FFF
 - LRC
 - PNG (není radiometrický)



LabIR®

phone: +420 377 634 804

e-mail: info@labir.cz

web: software.labir.eu

